

# SCOUT 3/3B/5/9 | BALAIS À COMMANDE ARRIÈRE

## PIÈCES ET CONSOMMABLES D'ORIGINE



### BROSSES

DESCRIPTION DU PRODUIT	N° DE PIÈCE DU Scout 3	N° DE PIÈCE DU Scout 3B	N° DE PIÈCE DU Scout 5	N° DE PIÈCE DU Scout 9
Brosse principale, en nylon, 20 po (500 mm)	9009995		-	9010036
2 requises par machine	-	-	9010035	-
Brosse principale, en nylon, 16 po (400 mm)	9009997		-	9010040
2 requises par machine	-	-	9010039	-

### FILTRE

DESCRIPTION DU PRODUIT	N° DE PIÈCE DU Scout 3	N° DE PIÈCE DU Scout 3B	N° DE PIÈCE DU Scout 5	N° DE PIÈCE DU Scout 9
Filtre à poussière	-	9009998	9010041	9010042

### BATTERIE

DESCRIPTION DU PRODUIT	N° DE PIÈCE DU Scout 3	N° DE PIÈCE DU Scout 3B	N° DE PIÈCE DU Scout 5	N° DE PIÈCE DU Scout 9
Batterie, 12 V, 26 Ah (non UE)	-	1068827	-	-
Batterie, 12 V, 50 Ah (non UE)	-	-	1065086	-
Batterie, 12 V, 105 Ah (non UE)	-	-	-	1071125

### PIÈCES D'USURE ET DE RECHANGE

DESCRIPTION DU PRODUIT	N° DE PIÈCE DU Scout 3	N° DE PIÈCE DU Scout 3B	N° DE PIÈCE DU Scout 5	N° DE PIÈCE DU Scout 9
Kit de roulette pivotante	9010021		9010058	9010059
Kit de roue, 2 requis par machine	9010018		9010054	9010055
Kit de chaîne [S3 et S3B]/de courroie [S5 et S9]	9010022		9010077	9010078
de la brosse principale	9010025		-	-
Kit de courroie de la brosse latérale, 2 requis par machine	9010121		-	-

Pour obtenir les prix ou commander, appelez le service à la clientèle de Tennant au 1-800-553-8033 ou commandez en ligne à [www.tennantweblink.com](http://www.tennantweblink.com). Les prix et les programmes peuvent varier sans préavis.